



DETERGENTE
DISINCROSTANTE
PRONTO ALL'USO



NON CONTIENE ACIDO
CLORIDRICO



GRADEVOLMENTE
PROFUMATO



PULIGEN LIGHT

DETERGENTE DISINCROSTANTE
PROFUMATO PRONTO ALL'USO

pH 2



A COSA SERVE

Detergente disincrostante pronto all'uso profumato per la rimozione istantanea di residui calcarei, grassi e saponosi da tutte le superfici lavabili del bagno quali piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc. Non contiene acidi aggressivi e può quindi essere utilizzato nella pulizia delle superfici in acciaio inox e cromate. Lascia nell'ambiente una gradevole nota profumata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Utilizzare puro sulle superfici dell'ambiente bagno (rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc). Per pavimenti diluire in acqua dal 5 al 10%.

COME SI UTILIZZA

Utilizzare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire e risciacquare con cura. Per pavimenti utilizzare in diluizione e lavare con carrello/mop o frangia. Evitare l'utilizzo su marmo e pietra naturale.



Formato	1000 ml	5 kg
Pezzi per cartone	12	4
Conf. per strato	10	9
Conf. per pallet	40	36
Codice EAN	8007134115022	8007134120101